GILET CHAUFFANT

Manuel d'Instruction



Modèle: **T1/2/3 A3-2 C1**

USB 5V

Contents

Français(FR)	01-03
English(EN)	04-06
Deutsch(DE)	07-09
Italiano(IT)	10-12
Español(ES)	13-15

Instruction d'Utilisation

01 Connectez la prise USB à la batterie externe avec sortie de 5V/2A-5V/3A



02 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer.



03 Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour régler 3 niveaux de chauffage.

Rouge - Haute Température:
55-65℃/131-149℉
Autonomie de 3 Heures

Bleu - Température Moyenne:
45-55℃/113-131℉
Autonomie de 4 Heures

Rouge - Haute Température:
35-45℃/95-113℉
Autonomie de 6 Heures

Note:
l'autonomie est testé avec une batterie de 12000mAh(5V 2A) et il va varier en fonction de la capacité de la batterie utilisée.

04 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre.

Précaution de Batterie

<table>
<tr><th>Problèmes</th><th>Solutions</th></tr>
<tr><td>Le gilet ne s'allume pas.</td><td rowspan="5">Veuillez brancher le gilet à l'adaptateur secteur pour vérifier son état

1) Si le gilet s'allume, cela signifie qu'il fonctionne et veuillez changer une autre batterie.


• Veuillez utiliser la batterie compatible: sortie de 5V/2A à 5V/3A.

2) Si le gilet ne s'allume pas, cela signifie que le gilet est défectueux, veuillez nous contacter à LAB-service@outlook.com
</td></tr>
<tr><td>Le gilet s'allume mais s'éteint rapidement(au bout de quelques secondes ou minutes).</td></tr>
<tr><td>Le gilet ne s'allume plus après une certaine durée d'utilisation.</td></tr>
<tr><td>Le gilet ne s'allume qu'en haute température mais s'éteint en niveau moyen et bas.</td></tr>
<tr><td>Le gilet s'éteint lors du changement des niveaux de chauffage.</td></tr>
</table>

FR
EN
DE
IT
ES

Spécifications

Modèle	
Élement Chauffant	Fibre de Carbone
Alimentation	Batterie Externe
Interface d'Alimentation	USB
Entrée	5V
Composition	Extérieur: 100% Polyester Doublure: 100% Polyester

Instruction de Sécurité

- NE PAS utiliser ce gilet avec un nourrisson, un enfant, une personne sans défense ou une personne insensible à la chaleur, comme une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.
- NE JAMAIS porter si le gilet intérieur est mouillé.
- Les éléments chauffants ne sont pas recommandés pour toucher la peau nue.
- Coupez immédiatement l'alimentation en cas d'inconfort.
- NE JAMAIS utiliser le gilet en dormant.

Garantie

Merci d'avoir acheté le produit

Ce produit est couvert par la garantie **24 mois** produit et main d'œuvre à compter de la date d'achat originelle.

En cas de problème, veuillez contacter notre équipe d'assistance par e-mail avec le numéro de commande et les problèmes ou soucis à **LAB-service@outlook.com** , nous vous répondrons sous 24 heures.

Operation Instruction

01

Connect the USB plug to the battery with 5V/2A-5V/3A output



02

Long press the power button for 3 secondes to turn ON.



03

Short press the power button to switch mode and the heated vest has 3 temperature levels.

Red - High Temperature:
55-65℃/131-149°F
3 Working Hours

Blue - Medium Temperature:
45-55℃/113-131°F
4 Working Hours

Green - Low Temperature:
35-45℃/95-113°F
6 Working Hours

Note:
The usage time is tested with a 12000mAh(5V 2A) battery and it will vary depending on the capacity of the battery.

04

Long press the power button for 3 secondes to turn OFF.

Battery Precautions

<table>
<tr><th>Problem</th><th>Solution</th></tr>
<tr><td>The vest does not turn on.</td><td rowspan="5">Please connect the vest to the power adapter to check its condition.

1) If the vest turns on, it means the vest can work and please change another battery.

• Please use the compatible battery: 5V/2A to 5V/3A output.

2) If the vest does not turn on, it means the vest is defective, please contact us at LAB-service@outlook.com
</td></tr>
<tr><td>The vest turns on but turns off quickly (after a few seconds or minutes).</td></tr>
<tr><td>The vest turns off after a certain period of use.</td></tr>
<tr><td>The vest only works in high temperature but turns off in medium and low levels.</td></tr>
<tr><td>The vest turns off when changing heating levels.</td></tr>
</table>

FR
EN
DE
IT
ES

Specifications

Model	
Heating Element	Carbon Fiber
Power Supply	Battery
Power Interface	USB
USB Input	5V
Composition	Outer Shell: 100% Polyester Lining: 100% Polyester

Safety Instruction

- DO NOT use this vest with an infant, child, a helpless person or anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation.
- NEVER wear if the inner liner is wet.
- Heating elements are not recommended to touch bare skin.
- Shut off power immediately if discomfort occurs.
- DO NOT use this vest when sleeping.

Warranty

Our products are covered by a **24 Months** limited warranty from the date of its original purchase. If any problems occur, please contact Customer Service:

LAB-service@outlook.com

Bedienungsanleitung

01 Schließen Sie den USB-Stecker an die Batterie mit 5V/2A-5V/3A-Ausgang an



02 Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten.



03 Drücken Sie kurz den Netzschalter, um den Modus zu wechseln, und die beheizte Weste hat 3 Temperaturstufen.

Rote - Hohen Temperaturen:
55-65℃/131-149℉
3 Arbeitsstunden

Blaue - Mittleren Temperaturen:
45-55℃/113-131℉
4 Arbeitsstunden

Grüne - Niedrigen Temperaturen:
35-45℃/95-113℉
6 Arbeitsstunden

Notiz:
Die Nutzungsdauer wurde mit einem 12000 mAh-Akku (5V 2A) getestet und variiert je nach Kapazität des Akkus.

04 Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Batterie-Vorsichtsmaßnahmen

<table>
<tr><th>Problem</th><th>Lösung</th></tr>
<tr><td>Die Weste schaltet sich nicht ein.</td><td rowspan="5">Bitte schließen Sie die Weste an das Netzteil an, um ihren Zustand zu überprüfen.

1) Wenn sich die Weste einschaltet, bedeutet dies, dass die Weste funktionieren kann und bitte eine andere Batterie wechseln.



• Bitte verwenden Sie den kompatiblen Akku: 5V/2A bis 5V/3A Ausgang.

2) Wenn sich die Weste nicht einschalten lässt, bedeutet dies, dass die Weste defekt ist. Bitte kontaktieren Sie uns unter LAB-service@outlook.com

</td></tr>
<tr><td>Die Weste schaltet sich ein, aber schnell wieder aus (nach einigen Sekunden oder Minuten).</td></tr>
<tr><td>Die Weste schaltet sich nach einer gewissen Nutzungsdauer aus.</td></tr>
<tr><td>Die Weste funktioniert nur bei hohen Temperaturen, schaltet sich aber bei mittleren und niedrigen Temperaturen aus.</td></tr>
<tr><td>Die Weste schaltet sich aus, wenn die Heizstufen geändert werden.</td></tr>
</table>

Spezifikationen

Modell	
Heizkörper	Kohlefaser
Energieversorgung	Batterie
Power-Schnittstelle	USB
USB-Eingang	5V
Komposition	Außenhülle: 100% Polyester Futter: 100% Polyester

Sicherheitsanleitung

- Verwenden Sie dieses Kleidungsstück NICHT bei Säuglingen, Kindern, Personen, die nicht auf sich selbst aufpassen können oder Personen, die unempfindlich gegen Hitze sind, z. B. bei Personen mit schlechter Durchblutung.
- NIEMALS tragen, wenn der Innenschuh nass ist.
- Heizelemente werden nicht empfohlen, um nackte Haut zu berühren.
- Schalten Sie die Stromversorgung sofort aus, wenn Beschwerden auftreten.
- Verwenden Sie diese Weste NICHT beim Schlafen.

Garantie

Für **unser** Produkte gilt eine eingeschränkte Garantie von **24 Monaten** ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Wenden Sie sich bei Problemen bitte an den Kundendienst:

LAB-service@outlook.com

Istruzioni Di Funzionamento

01

Collegare la presa USB alla batteria con uscita 5V/2A-5V/3A



02

Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere.



03

Premi brevemente il pulsante di accensione per cambiare modalità e il giubbotto riscaldato ha 3 livelli di temperatura.

Rosso - Alta Temperatura:
55-65℃/131-149℉
3 Ore

Blu - Media Temperatura:
45-55℃/113-131℉
4 Ore

Verde - Bassa Temperatura:
35-45℃/95-113℉
6 Ore

Nota:
il tempo di utilizzo è testato con una batteria da 12000 mAh (5V 2A) e varia a seconda della capacità della batteria.

04

Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere.

Precauzioni per la Batteria

<table>
<tr><th>Problema</th><th>Soluzione</th></tr>
<tr><td>Il giubbotto non si accende.</td><td rowspan="5">Collegare il giubbotto all'alimentatore per verificarne le condizioni.

1) Se il giubbotto si accende, significa che il giubbotto può funzionare e si prega di sostituire un'altra batteria.



• Si prega di utilizzare la batteria compatibile: uscita da 5V/2A a 5V/3A.

2) Se il giubbotto non si accende, significa che il giubbotto è difettoso, contattaci all'indirizzo LAB-service@outlook.com

</td></tr>
<tr><td>Il giubbotto si accende ma si spegne rapidamente (dopo alcuni secondi o minuti).</td></tr>
<tr><td>Il giubbotto si spegne dopo un certo periodo di utilizzo.</td></tr>
<tr><td>Il gilet funziona solo ad alta temperatura ma si spegne a livelli medi e bassi.</td></tr>
<tr><td>Il giubbotto si spegne quando si cambiano i livelli di riscaldamento.</td></tr>
</table>

Specifiche

Modello	
Termosifone	Fibra di Carbonio
Alimentazione Elettrica	Batteria
Interfaccia di Alimentazione	USB
Ingresso USB	5V
Composizione	Calotta Esterna: 100% Poliestere Fodera: 100% Poliestere

Istruzioni di Sicurezza

- NON utilizzare questo abbigliamento con neonati, bambini, persone indifese o insensibill al calore, come persone con cattiva circolazione sanguigna.
- Non indossare MAI se il rivestimento interno è bagnato.
- Gli elementi riscaldanti non sono consigliati per toccare direttamente la pelle.
- Interrompere immediatamente l'alimentazione in caso di disagio.
- NON utilizzare questo giubbotto durante il sonno.

Garanzia

I prodotti sono coperti da una garanzia limitata di **24 mesi** dalla data di acquisto originale. In caso di problemi, contattare il servizio clienti :

LAB-service@outlook.com

Instrucción de Operación

01

Conecte el enchufe USB a la batería con salida 5V/2A-5V/3A



02

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encenderlo.



03

Presione brevemente el botón de encendido para cambiar de modo y el chaleco calentado tiene 3 niveles de temperatura.

Rojo - Temperatura alta:
55-65℃/131-149℉
Tiempo de uso 3H

Azul - Temperatura media:
45-55℃/113-131℉
Tiempo de uso 4H

Verde - Temperatura baja:
35-45℃/95-113℉
Tiempo de uso 6H

Nota:
El tiempo de uso se prueba con una batería de 12000 mAh (5V 2A) y variará según la capacidad de la batería.

04

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagarlo.

Precaución de la Batería

<table>
<tr><th>Problema</th><th>Solución</th></tr>
<tr><td>El chaleco no enciende.</td><td rowspan="5">Conecte el chaleco al adaptador de corriente para comprobar su estado.

1) Si el chaleco se enciende, significa que el chaleco puede funcionar y cambie otra batería.


• Utilice la batería compatible: salida de 5V/2 A a 5V/3A.

2) Si el chaleco no se enciende, significa que está defectuoso, contáctenos en LAB-service@outlook.com
</td></tr>
<tr><td>El chaleco se enciende pero se apaga rápidamente (después de unos segundos o minutos).</td></tr>
<tr><td>El chaleco se apaga después de un cierto período de uso.</td></tr>
<tr><td>El chaleco solo funciona en temperatura alta pero se apaga en niveles medios y bajos.</td></tr>
<tr><td>El chaleco se apaga al cambiar los niveles de calefacción.</td></tr>
</table>

Especificaciones

Modelo	
Elemento de Calefacción	Fibra de Carbon
Fuente de Alimentación	Batería
Interfaz de Alimentación	USB
Entrada USB	5V
Composición	Exterior: 100% Poliéster Forro: 100% Poliéster

Instrucción de Seguridad

- NO use esta ropa con un bebé, un niño, una persona con movilidad reducida o cualquier persona insensible al calor, como las personas con mala circulación sanguinea.
- NUNCA use si el revestimiento interior está mojado.
- No se recomienda el contacto del elemento calefactor con la piel desnuda.
- Apague la energía inmediatamente si se produce molestia.
- NO use este chaleco cuando duerma.

Garantía

Los productos están cubiertos por una garantía limitada de **24 meses** a partir de la fecha de su compra original. Si surge algún problema, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de : **LAB-service@outlook.com**

HEATED VEST	
Manufacturer	Shenzhen Yushang Technology Co.,ltd
Address	Mingzhi Street Longtang Community Xinghechuanqi 3-2205,Longhua District, Shenzhen,China
E-mail	LAB-service@outlook.com

EU REP

eVatmaster Consulting Gmbh
Raiffeisen Street2B11,63110 Rodgau,
Hessen,Germany
contact@evatmaster.com

OST_EU_20220818000023

We simply act as an EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

UK REP

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

OST_UK_20230620000013

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

FC CE RoHS UK CA

FR

quefairedemesdechets.fr

FR
POLYESTER
+
PLASTIQUE
BAC DE TRI

FR
Cet appareil et les piles sont recyclables
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !